

Hochlastzeitfenster 2019

Entnahmestelle	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
	Jan. - Feb.	Mrz. - Mai	Jun. - Aug.	Sep. - Nov.	Dez.
Mittelspannung	08:00 - 14:30	08:30 - 08:45 11:00 - 11:15	Kein Fenster	10:30 - 12:45 13:00 - 13:45	08:00 - 14:30
Mittel-/Niederspannung	17:00 - 20:00	17:30 - 20:30	Kein Fenster	Kein Fenster	17:00 - 20:00
Niederspannung	17:00 - 20:00	17:45 - 20:45	Kein Fenster	Kein Fenster	17:00 - 20:00

Anmerkung: Die Zeiten sind die tatsächlichen Uhrzeiten und nicht die Zeitstempel aus den Lastgängen, die einen Zeitraum abbilden!