

Hochlastzeitfenster 2020

Entnahmestelle	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
	Jan. - Feb.	Mrz. - Mai	Jun. - Aug.	Sep. - Nov.	Dez.
Mittelspannung	08:00 - 14:00 14:15 - 14:45	Kein Fenster	Kein Fenster	11:00 - 14:00	08:00 - 14:00 14:15 - 14:45
Mittel-/Niederspannung	17:00 - 20:00	Kein Fenster	Kein Fenster	Kein Fenster	17:00 - 20:00
Niederspannung	17:00 - 20:00	Kein Fenster	Kein Fenster	Kein Fenster	17:00 - 20:00

Anmerkung: Die Zeiten sind die tatsächlichen Uhrzeiten und nicht die Zeitstempel aus den Lastgängen, die einen Zeitraum abbilden!